

MSP — GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE 4000-5000-11000-12000



Avant toute utilisation, veuillez prendre connaissance de la notice de sécurité et d'utilisation.


DEMARRAGE CONTROLEUR



Tourner le contacteur à clé

Le contrôleur va s'allumer.

DEMARRAGE COMPRESSEUR



Vanne de sortie d'air fermée



Arrêt d'urgence relâché.




Appuyer sur le bouton marche

La machine démarre et effectue une phase de préchauffage de 30 secondes. Le mode automatique s'active.



La machine est prête à être utilisée dès que la pression de service est atteinte.

ARRET COMPRESSEUR



Fermer les vannes de sortie d'air.



Appuyer une fois sur le bouton Stop.

La machine ferme la sortie d'air et réduit la pression dans le séparateur pendant environ 20 secondes avant de s'arrêter.

Ne pas utiliser le bouton d'arrêt d'urgence ni effectuer un double appui sur le bouton Stop, sauf en cas d'arrêt d'urgence.