




Avant toute utilisation, veuillez avoir pris connaissance de la notice de sécurité et utilisation.


DEMARRAGE CONTROLEUR



Tourné le contacteur à clé

Le contrôleur va s'allumer.

DEMARRAGE COMPRESSEUR



Vanne de sortie d'air fermée



Arrêt d'urgence relâché.




Appuyer sur le bouton marche

La machine va démarrer et assurer une phase de préchauffage de 30sec. Le mode automatique va s'activer.



La machine sera prête à être utilisée dès que la pression de service est atteinte.

ARRET COMPRESSEUR



Fermer les vannes de sortie d'air



Appuyer un fois sur le bouton stop

La machine va fermer la sortie d'air et réduire la pression dans le séparateur pendant environ 20s avant de s'arrêter.

Ne pas utiliser le bouton d'arrêt d'urgence ou un double appui sur le bouton stop en dehors d'un besoin d'arrêt d'urgence.